

AMA VVS & Kyl 19 för rörisolering, beskrivningstext för ROCKWOOL teknisk isolering

Kod **Text**
RBA.14 Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörsålar av mineralull på rörledning

Isolervara

ROCKWOOL Rörsålar 800 alu-arterad
ROCKWOOL Universalrörsålar med tejp

Montering

Enligt tillverkarens anvisningar

RBB.21 Termisk isolering med rörsålar av mineralull med fabriksmonterad skyddsbeklädnad på rörledning

Isolervara

ROCKWOOL Rörsålar 800 alu-arterad
ROCKWOOL Universalrörsålar med tejp

Montering

Spirallindning eller bandning

RBB.22 Termisk isolering med nätmatter av mineralull på rörledning

Isolervara

ROCKWOOL Brandmatta Vent*
ROCKWOOL CONLIT Fire Mat
* = Aluminium eller Komfort

Montering

Enligt tillverkarens anvisningar

RBB.221 Termisk isolering med nätmatter av mineralull beklädda med aluminiumfolie på rörledning

Isolervara

ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent
ROCKWOOL CONLIT Fire Mat

Montering

Enligt tillverkarens anvisningar

FIRESAFE INSULATION



RBB.23 Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie på rörledning

Isolervara

ROCKWOOL Lamellmatta med armerad alu-folie

Montering

Enligt tillverkarens anvisningar