



Checklista

Isoleringen måste monteras noggrant och med stor uppmärksamhet på detaljerna för att TECLIT-systemet ska uppnå högsta prestanda.

Innan isoleringen monteras

- Är alla rör fria från läckage?
- Har systemet stängts av?
- Är systemet fritt från damm, rost och smuts?
- Har rören målats med korrosionsbeständig färg i tillräcklig omfattning?
- Har svetsfogarna målats med korrosionsbeständig färg?
- Har rören försetts med rätt TECLIT Hanger för systemet?
- Finns det tillräckligt med plats mellan rören för montering av isoleringsmaterialet?

När isoleringen monteras

- Är produkterna nya, rena och oskadade? Finns det tillräckligt med mängd av isoleringsmaterial t.ex TECLIT Pipe Section?
- Finns det en tillräcklig mängd av TECLIT Alutape/Flextape?
- Finns det en tillräcklig mängd av TECLIT Lamella Mat i lämplig tjocklek?
- Finns tillgång till lämpligt skärverktyg (isoleringskniv)?
- Finns tillgång till lämplig spatel för utjämning av tejen?

Under/efter monteringen av isoleringen

- Är alla skarvar ordentligt tejpade? Släta vid behov ut tejen med spateln!
- Har alla perforeringar i aluminiummembranet tätats med tejp? Täta vid behov med TECLIT Flextape vid perforering och skador!
- Har TECLIT Pipe Section säkrats med ståltråd efter monteringen av skyddslagret? Har ståltrådens ändar tejpats med TECLIT Alutape?
- Vänta 24 timmar innan systemet startas upp igen.
- Innan systemet tas i bruk kontrollera att hela isoleringsarbetet är fri från fel och skador. Om möjligen fel eller skador upptäcks ska de repareras.

